



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIADOR DE ESPUMA de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Limpiador de espuma de DAP® retira la espuma de poliuretano no curada (húmeda) de aplicadores de espuma con pistola y otras herramientas de espuma con pistola y otras herramientas. La boquilla del adaptador se puede usar como un accesorio rociador, o el envase se puede conectar al aplicador para enjuagar el cilindro. Limpia la espuma no curada tanto de 1 componente como de 2 componentes.



EMPAQUE	Caja	COLOR	UPC
Envase de lata de 12 oz (340 g)	12	Transparente	7565028700

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Limpia la espuma no curada de los aplicadores de pistola
- Se fija al aplicador de espuma para limpieza y purgado interno
- Retira la espuma no curada de las herramientas
- Dispensación reutilizable

USOS SUGERIDOS

USE PARA LIMPIAR:

- Pistolas con aplicador de espuma
- Herramientas
- Mangueras
- Kit de espuma en spray / accesorios del sistema / componentes



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique en temperaturas entre los 20°F a 100°F (-7°C a 38°C)
- Dispense en posición INVERTIDA
- Use el adaptador del limpiador en aerosol en las herramientas y en el exterior del aplicador de espuma
- Atornille firmemente en el aplicador para la limpieza y purgado interno del aplicador de espuma

APLICACIÓN:

INSTRUCCIONES: Importante – lea todas las instrucciones y precauciones antes de usar. Siempre use guantes, protección para los ojos, y ropa de trabajo. Use telas protectoras. El producto es inflamable durante la dispensación – apague las fuentes de ignición antes de usar. **EL ENVASE PUEDE ESTALLAR SI SE DEJA EN UN VEHÍCULO CALIENTE, EXPUESTO A LA LUZ SOLAR DIRECTA O EN TEMPERATURAS SUPERIORES A 122°F (50°C).**

Para retirar la espuma húmeda de las pistolas aplicadoras: Desprenda el adaptador aerosol de la anilla e insértelo en la válvula en la parte superior del envase. Rocíe a fondo la canasta de la pistola en aerosol. Seguidamente rocíe el adaptador y fije el envase directamente a la canasta de la pistola. Purgue a fondo. Permita que el limpiador se remoje en la pistola durante 15 minutos. Purgue nuevamente.

Para retirar la espuma húmeda de las pistolas aplicadoras: Desprenda el adaptador del aerosol de la anilla e insértelo en la válvula en la parte superior del envase. Rocíe la espuma húmeda fondo y seguidamente limpie con un paño limpio.

Limpieza: NO utilice acetona ni otros solventes para retirar el producto de la piel.

Almacenaje y desecho. Almacene el envase en posición vertical de 50°F a 100°F (10°C a 38°C). Deseche el envase y el producto no utilizao de acuerdo con todas las regulaciones federales, estatales y locales.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Olor	Ligero a solvente
Densidad g/cm ³	0.79 a 0.82
Compuestos orgánicos volátiles (COV) menos agua, menos solvente exento, g/L	0



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se espera cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame a 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También visite el sitio web de DAP en dap.com